

FLASH

cards

ENTRADA ABRIL VENTANA EMERGENCIA

Entablado de emergencia

FLASH recomienda la instalación de cerramientos permanentes aprobados, de calidad comprobada, que garanticen el mayor grado de protección contra el impacto de objetos arrastrados por el viento. Sin embargo, pueden seguirse las siguientes recomendaciones básicas antes de un huracán, para agregar protección temporal contra emergencias en puertas y ventanas.

Preparación previa

- Cuente y mida las aberturas que deba cubrir en la casa, incluyendo todas las ventanas, puertas cristaleras y puertas corredizas con vidrios.
- Mida cada abertura horizontalmente entre un costado interno y el otro del contramarco exterior, y verticalmente desde el dintel hasta la parte más baja del contramarco superior. Agregue 20 cm (8") al ancho y a la altura medidas, de modo que el panel se superponga con la estructura de la pared alrededor de la abertura. No fije el contrachapado directamente al marco de la puerta o ventana.

Herramientas y materiales necesarios para el trabajo

- Sierra de mano o circular
- Taladro y brocas
- Martillo
- Llave inglesa
- Guantes
- Elementos de ferretería: tornillos para madera, pernos, anclajes para madera o mampostería, tuercas y arandelas grandes. Nota: Se puede usar una variedad de elementos de fijación para colocar un cerramiento de contrachapado. El tipo de fijación requerido depende del tipo de construcción (madera, mampostería o concreto) y del tipo de revestimiento exterior (revestimiento de madera u otro material, ladrillo o estuco).
- Contrachapado de 1,5 cm (5/8") o más para exteriores (de tipo CDX). Nota: Por lo general, las hojas de contrachapado tienen aprox. 1,20 m x 2,40 m (4' x 8'), por lo cual su proveedor local de materiales de construcción puede ayudarlo a determinar cuántas hojas comprar basándose en la cantidad y el tamaño de las aberturas que necesite cubrir. Si tiene alguna abertura mayor a la medida de una hoja de contrachapado de 1,20 m x 2,40 m (4' x 8'), necesitará más de una hoja.

Instalación y almacenamiento

- Coloque y fije el contrachapado en su lugar. Asegure primero el contrachapado con dos fijaciones (una en cada extremo) y luego instale las restantes para reducir el esfuerzo que deberá hacer quien lo ayude y facilitar la instalación.
- Si la medida más corta de la ventana o puerta es igual o inferior a 1,20 m (4'), coloque las fijaciones a 15 cm (6") de distancia entre una y otra a lo largo del centro. Por el contrario, si la medida más corta es de más de 1,20 m (4'), deje 7,5 cm (3") entre una fijación y otra a lo largo del centro.
- Rotule individualmente los cerramientos antes de retirarlos para que sea más fácil volver a colocarlos en el futuro.
- Guarde el contrachapado y los demás materiales juntos en un lugar protegido de las inclemencias del tiempo y de materiales que puedan dañarlos.

¡Proteja su hogar en un **FLASH** con la Alianza Federal para Hogares Seguros!
(Federal Alliance for Safe Homes, **FLASH**)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.

Última modificación: 4/13